

Compresor aer 12 V - 7 în 1 - ALCA

Măsuri de precauție:

1. Acest compresor nu este conceput pentru utilizare profesională.
2. Utilizarea îndelungată poate duce la supraîncălzirea și deteriorarea compresorului. Funcționarea lentă sau temperatura ridicată a elementelor metalice sunt semne că produsul a funcționat prea mult timp și s-a supraîncălzit. Opriti aparatul imediat și lăsați-l să se răcească aproximativ 10 min. înainte de reutilizare.
3. Acest compresor nu este proiectat pentru umflarea pneurilor la presiuni ridicate, ca în cazul pneurilor utilizate pe camioane, remorci sau tractoare.
4. Nu utilizați mai mult de 7 min continuu, în cazul în care presiunea de lucru depășește 5 bar.
5. Pentru alimentare puteți utiliza și un încărcător de baterii de 12V, cu condiția să aibă un curent de minim 14A, pentru a evita deteriorarea compresorului și încărcătorului.
6. Pentru a evita descărcarea bateriei și a asigura funcționarea corespunzătoare a compresorului, mențineți motorul pornit pe durata funcționării. Nu mențineți motorul pornit în spații închise pentru a evita inhalarea gazelor de esapament.

Instrucțiuni pentru a umfla cauciucurile:

1. Îndepărtați capacul valvei. Atașați adaptorul universal al compresorului la ventilul roții, cu clăpița de blocare în poziție verticală. Apăsăți în jos până ce ventilul este acoperit în întregime (fig. 1). Cu adaptorul pe poziție, apăsați clăpița de blocare, pentru fixarea pe ventil (fig. 2). Asigurați-vă că adaptorul împinge supapa ventilului.
2. Pentru a umfla, conectați cablu de alimentare la priza pentru brichetă (fig. 3). Selectați presiunea dorită pe manometru în bar sau psi, cu ajutorul inelului de oprire (fig. 4) și porniți compresorul.
3. Când presiunea dorită este atinsă, compresorul se oprește automat. În cazul în care lampa este pornită, ea va rămâne în funcțiune atâta timp cât compresorul este conectat la sursa de alimentare de 12V. Pentru reînceperea umflării roții, treceti butonul pe off, setați presiunea dorită și apoi porniți din nou. După utilizare, opriți compresorul, deconectați cablul de alimentare și scoateți adaptorul de pe valvă.
4. Pe durata depozitării nu lăsați clăpița de blocare a adaptorului, apăsată.

ATENȚIE:

1. Nu umflați mai mult decât este necesar. Majoritatea anvelopelor auto se vor umfla în mod corespunzător între 1.7-2.7 bar, în funcție de model. Anumite anvelope necesită și presiuni mai mari de 2.7 bar.
2. Nu lăsați compresorul la îndemana copiilor.
3. Nu lăsați compresorul nesupravegheat în timpul funcționării.
4. A se utiliza doar cu mașina stationată și asigurată cu frâna de mână.
5. Mai poate fi folosit pentru a umfla: mingi, jucării de plajă, saltele pneumatice, bărci de cauciuc... etc.)



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4

Figura 1 . Ataşaţi adaptorul universal al compresorului pe valva şi ţineţi apasat

Figura 2 . Apăsaţi clăpiţa în jos pentru blocare

Figura 3 . Conectaţi cablul de alimentare la priza pentru brichetă

Figura 4 . Selectaţi presiunea dorită cu ajutorul inelului de blocare de pe manometru.